



# SherTex



## FONDO IMPERMEABILIZANTE

### DESCRIPCION

Impermeabilizante elástico que impide el pasaje de agua, lo cuál lo transforma en una excelente protección para frentes y medianeras.

### USOS

**Exteriores e interiores**, para aplicar sobre revoques finos o gruesos fratasados, placas de yeso y fibrocemento, hormigón, ladrillos, etc.

### CARACTERISTICAS

- **Color:** Miles de colores disponibles a través del **Sistema de Colores de Sherwin Williams**.
- **Aplicación:** A pincel, rodillo o soplete en su consistencia original o diluido con la cantidad de agua que corresponda.
- **Rendimiento:** 10 m<sup>2</sup> por litro, según el color y la absorción de la superficie.
- **Secado:** 4 a 6 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. Repintar a las 6 horas.

### MODO DE EMPLEO

**La superficie a revestir debe estar firme, limpia y seca:** libre de grasa, desencofrantes, polvillo, humedad, hongos, algas, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

#### • Superficies Nuevas

-Es conveniente dejar curar como mínimo 3 meses antes de la aplicación, o tratar la superficie con una solución de partes iguales de ácido muriático y agua, dejando actuar durante 15 minutos. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas.

**Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad.** Verificarlo en todos los casos, mediante un indicador o papel pH (valor recomendado: 7-8). Si el valor es mayor que 8, realizar el tratamiento ácido, enjuagar, dejar secar y volver a medir el nivel de alcalinidad. En superficies muy lisas, realizar el tratamiento ácido.

#### • Superficies previamente pintadas:

- En superficies contaminadas con hongos, limpiar con abundante agua y detergente, enjuagar y lavar luego con lavandina. Enjuagar bien. Embeber la superficie con una solución fungicida. **No** enjuagar. Dejar secar.

Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser corregidas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras o espátula.

Las películas que se encuentren totalmente deterioradas, deben ser eliminadas por completo con cepillo de alambre, espátula o lija. Luego, se debe eliminar el polvillo y continuar el trabajo como si fuera superficie nueva.

**En todos los casos aplicar previamente una mano de SW Acondicionador Acrílico o SW Acondicionador al Aguarrás diluido según corresponda.**

### APLICACIÓN

Se puede aplicar con a pincel, rodillo o soplete.

**Metodología:** Aplicar como fondo una mano de SherTex Fondo Impermeabilizante diluida como máximo con un 10% de agua limpia.

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Si se tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar el contenido de los mismos para asegurar la uniformidad del color • Planificar y organizar el trabajo en paños bien definidos • Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua • No aplicar el producto con temperatura ambiente inferiores a 5° C ni superiores a 35° C • Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias • Almacenar los envases en un lugar fresco y seco • Lavar los elementos de trabajo utilizados con agua y detergente, antes de que se sequen • Mantener el producto fuera del alcance de los niños • No ingerir. En caso de ingestión efectuar consulta médica • En contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón • En caso de inhalación prolongada ventilar • En contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Números de teléfonos de emergencia en Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Posadas: 08003330160 / 0054 1146546648 / 0054 1146587777. Emergencias con Materiales Peligrosos: 08002222933 / 0054 1146131100. Números de teléfono de Emergencia Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT): (598) 1722.

