



ACONDICIONADOR AL AGUARRÁS

DESCRIPCION

Fijador sintético de alto poder de penetración ideal para acondicionar superficies difíciles y en mal estado emparejando su absorción y optimizando así la adherencia de las manos posteriores de pintura de terminación.

• Rinde 2 veces su volumen • Fija y sella superficies difíciles y en mal estado • Maximiza la adherencia y rendimiento de la pintura • Óptimo sellado.

USOS

En interiores y exteriores, sobre superficies con alto grado de porosidad, envejecidas, poco cohesionadas, entizadas, enduidas, etc.

CARACTERISTICAS

- **Color:** Incoloro.
- **Aplicación:** Preferentemente a pincel. Puede aplicarse también a rodillo o soplete. En todos los casos el producto debe aplicarse diluido, mezclándolo en partes iguales con aguarrás mineral. En casos de superficies altamente absorbentes, la dilución será menor. Lavar los elementos con aguarrás mineral.
- **Rendimiento:** Hasta 16 m² por litro, del material diluido.
- **Secado:** 24 horas (para repintar) en condiciones normales de temperatura y humedad.
- **Acabado:** Una vez aplicado, la superficie debe quedar mate. Si se percibe alguna área con brillo, lijar suavemente hasta eliminarlo.

MODO DE EMPLEO

La superficie a fijar debe estar perfectamente limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos y de pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

• Superficies Nuevas Mampostería, hormigón, revoque:

- En superficies nuevas, antes de acondicionar, dejar transcurrir al menos 3 meses en interiores y 6 meses en exteriores para asegurar un adecuado curado o tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 hs.

Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Verificarlo en todos los casos, mediante un indicador o papel pH (Valor recomendado: 7-8). Si el valor es mayor que 8, realizar el tratamiento ácido, enjuagar, dejar secar y volver a medir el nivel de alcalinidad.

- En superficies muy lisas, realizar el tratamiento ácido.
- En todos los casos, antes de acondicionar, lijar bien toda la superficie y eliminar el polvillo.

Yeso: dejar curar como mínimo 30 días. Lijar la superficie sólo si es necesario, eliminar el polvillo.

En todos los casos, aplicar SW ACONDICIONADOR AL AGUARRÁS diluyendo en 1 litro de aguarrás mineral por cada litro de acondicionador. Dejar secar. Si al momento de la aplicación, el producto es absorbido casi instantáneamente, se sugiere incrementar la concentración del mismo.

En todos los casos, finalizar el trabajo con la pintura de terminación que corresponda.

• Superficies Previamente Pintadas

- En superficies contaminadas con hongos, limpiar con abundante agua y detergente. Enjuagar y luego lavar con lavandina. Volver a enjuagar. Embeber la superficie con una solución fungicida. No enjuagar. Dejar secar.
- Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser reparadas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras, espátula o lija y eliminar el polvillo.

- En caso de ser necesario corregir imperfecciones en interiores o exteriores, utilizar **SW Enduido Plástico Interior Multipropósito** o **SW Enduido Plástico Exterior** según corresponda, siguiendo las indicaciones del envase. Es siempre conveniente aplicar una mano de **SW ACONDICIONADOR AL AGUARRÁS** diluido 1:1 con aguarrás mineral sobre las áreas a reparar, antes y después de aplicar el enduido para evitar diferencias de absorción y optimizar la adherencia del recubrimiento final. Dejar secar.

- En todos los casos, aplicar **SW ACONDICIONADOR AL AGUARRÁS** diluido según corresponda y dejar secar. Verificar que la superficie quede mate. Si se percibe alguna área con brillo, lijar suavemente hasta eliminarlo.

- En caso de superficies pulverulentas o entizadas, aplicar una mano de **SW ACONDICIONADOR AL AGUARRÁS** diluido 1:1 con aguarrás mineral, previa limpieza de la superficie.

- Las superficies de muy alta absorción, como los bloques premoledados o la mampostería muy vieja sin pintar y expuesta al sol, deberán ser fijadas con **SW ACONDICIONADOR AL AGUARRÁS** diluido con una menor cantidad de aguarrás que la habitualmente recomendada.

- En caso de películas totalmente deterioradas, eliminarlas con cepillo de alambre, espátula o lija y tratar como una superficie nueva.

En todos los casos, finalizar el trabajo con la pintura de terminación que corresponda.

IMPORTANTE: Se sugiere hacer siempre una prueba de absorción en un sector de la superficie a tratar. Si al aplicar el producto, el mismo es absorbido casi instantáneamente, incrementar su concentración. Si una vez seco se percibe brillo, lijar suavemente hasta eliminarlo.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Revolver muy bien el producto antes de usar
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del solvente
- Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias
- Mantener fuera del alcance de los niños
- **PRIMEROS AUXILIOS:** • En caso de contacto con la piel lavar con agua y detergente con la ayuda de un paño o esponja, no utilizar solventes
- En caso de inhalación prolongada ventilar
- En contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica
- En caso de ingestión efectuar consulta médica.

• Números de teléfonos de emergencia en Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Posadas: 08003330160 / 0054 1146546648 / 0054 1146587777. Emergencias con Materiales Peligrosos: 08002222933 / 0054 1146131100. Números de teléfono de Emergencia Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT): (598) 1722.

