



FONDO BLANCO SINTÉTICO

DESCRIPCIÓN

Logra un excelente sellado de los poros en maderas nuevas y MDF optimizando el rendimiento de la pintura de terminación. Además, es ideal para bloquear manchas de humedad y óxido originada por filtraciones en paredes y cielorrasos.

- Maderas Nuevas y MDF
- Sella los poros de la Madera
- Optimiza el rendimiento de la pintura de terminación

USOS

En interior y exterior, para aplicar como fondo sobre superficies de madera nuevas y MDF (muebles, marcos, puertas, ventanas, etc).

En Paredes y Cielorrasos, está especialmente recomendado en caso de manchas amarillentas resultantes de filtraciones de humedad, que hayan sido solucionadas previamente.

CARACTERÍSTICAS

- **Color:** Blanco. Puede ser entonado con **SW Entonador Universal**, a un tono aproximado al color que se va a utilizar como acabado, con un máximo de 30 cm³ de entonador por litro de **SW FONDO BLANCO SINTÉTICO**.
- **Aplicación:** A rodillo o pincel, diluido con un máximo de 10% de aguarrás mineral. A soplete, diluido con un máximo de 25% de un buen solvente industrial. Lavar los elementos de trabajo con aguarrás mineral.
- **Poder cubritivo:** Muy bueno.
- **Rendimiento:** De 10 a 12 m² por litro, según la absorción de la superficie.
- **Secado:** 4 a 6 horas en condiciones normales de temperatura y humedad. Repintar a las 12 horas.
- **Acabado:** Mate.

MODO DE EMPLEO

La superficie a fijar debe estar perfectamente limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos y de pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

• Superficies Nuevas

Madera: Lijar en el sentido de las vetas, eliminar el polvillo y dar una mano de **SW FONDO BLANCO SINTÉTICO**. Para una óptima protección de la madera contra la acción destructiva de hongos e insectos, se recomienda la aplicación previa de una mano de Preservador para Maderas de acuerdo a sus instrucciones.

Mampostería, hormigón, revoque:

- En superficies nuevas, antes de fondear, dejar transcurrir al menos 3 meses en interiores y 6 meses en exteriores para asegurar un adecuado curado o tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 hs.

Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Verificarlo en todos los casos, mediante un indicador o papel pH (valor recomendado: 7-8). Si el valor es mayor que 8, realizar el tratamiento ácido, enjuagar, dejar secar y volver a medir el nivel de alcalinidad.

- En superficies muy lisas, realizar el tratamiento ácido.

IMPORTANTE: En todos los casos antes de aplicar el fondo, lijar bien toda la superficie y eliminar el polvillo. Luego, aplicar una mano de SW FONDO BLANCO SINTÉTICO. Dejar secar.

• Superficies Previamente Pintadas

- En superficies contaminadas con hongos, limpiar con abundante agua y detergente. Enjuagar y luego lavar con lavandina. Volver a enjuagar. Embeber la superficie con una solución fungicida. No enjuagar. Dejar secar.

- La pintura desprendida, descascarada, agrietada o ampollada deber ser removida totalmente con cepillo de alambre, espátula o lija hasta llegar al sustrato original (mampostería o madera). Eliminar el polvillo y aplicar una mano de **SW FONDO BLANCO SINTÉTICO**.

- En caso de ser necesario emparejar las imperfecciones, aplicar **SW Enduido Plástico Interior Multipropósito** o **SW Enduido Plástico Exterior** (según corresponda), en mampostería o Masilla al Aguarrás, en madera, siguiendo las indicaciones del envase.

Es siempre conveniente aplicar antes y después de realizar las reparaciones, **SW FONDO BLANCO SINTÉTICO** para optimizar la adherencia y evitar diferencias de absorción.

- Las películas que se encuentren totalmente deterioradas, deben ser eliminadas por completo con removedor. Luego, se debe limpiar muy bien la superficie utilizando aguarrás mineral, asegurándose de eliminar todo vestigio del mismo. Continuar el trabajo como si fuera una superficie nueva.

En todos los casos, finalizar el trabajo con la pintura de terminación que corresponda.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Revolver muy bien el producto antes de usar
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del solvente
- Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias
- Mantener fuera del alcance de los niños
- **PRIMEROS AUXILIOS:** • En caso de contacto con la piel lavar con agua y detergente con la ayuda de un paño o esponja, no utilizar solventes
- En caso de inhalación prolongada ventilar
- En contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica
- En caso de ingestión efectuar consulta médica.
- Números de teléfonos de emergencia en Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Posadas: 08003330160 / 0054 1146546648 / 0054 1146587777. Emergencias con Materiales Peligrosos: 08002222933 / 0054 1146131100. Números de teléfono de Emergencia Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT): (598) 1722.

