



## BLOQUEADOR DE MANCHAS

### DESCRIPCION

Fondo acrílico pigmentado especial para bloquear manchas sensibles al solvente (humos, hollín, nicotina, tiza, crayón y grasa). Apto para todo tipo de superficies logrando un óptimo sellado y adherencia de la pintura de terminación.

• Exterior Interior • Sella y bloquea manchas de hollín, humo, graffiti, crayón y grasa, evitando su reparación • Óptimo sellado de manchas amarillentas de humedad en paredes y cielorrasos

### USOS

En interiores y exteriores, sobre paredes y cielorrasos de mampostería, hormigón, ladrillo, cemento, fibrocemento, yeso, etc.

### CARACTERISTICAS

- **Color:** Blanco.
- **Aplicación:** A pincel o rodillo, preferentemente a pincel. Los elementos de trabajo deben limpiarse con agua y detergente.
- **Rendimiento:** Aproximadamente 8 m<sup>2</sup> por litro y por mano, según absorción de la superficie.
- **Secado:** 4 horas, en condiciones normales de temperatura y humedad. Repintar a las 6 horas.
- **Acabado:** Semi mate.

### MODO DE EMPLEO

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, ampollada, descascarada, etc.), óxido, etc.

#### • Superficies Nuevas Mampostería, hormigón, revoque:

- En superficies nuevas, antes de bloquear, dejar transcurrir al menos 3 meses en interiores y 6 meses en exteriores para asegurar un adecuado curado o tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 hs.

**Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad.** Verificarlo en todos los casos, mediante un indicador o papel pH (valor recomendado: 7-8). Si el valor es mayor que 8, realizar el tratamiento ácido, enjuagar, dejar secar y volver a medir el nivel de alcalinidad.

- En superficies muy lisas, realizar el tratamiento ácido.

-En todos los casos, antes de bloquear, lijar bien toda la superficie, eliminar el polvillo y aplicar una mano de **SW BLOQUEADOR DE MANCHAS**, diluido con un máximo 10% de agua.

**Yeso:** Dejar curar como mínimo 30 días. Lijar suavemente la superficie si es necesario y luego eliminar el polvillo. Aplicar **SW BLOQUEADOR DE MANCHAS**, diluido de acuerdo a sus instrucciones. Dejar secar.

En todos los casos, finalizar el trabajo con la pintura de terminación que corresponda.

#### • Superficies Previamente Pintadas

- En superficies contaminadas con hongos, limpiar con abundante agua y detergente. Enjuagar y luego lavar con lavandina, volver a enjuagar. Embeber la superficie con una solución fungicida. No enjuagar. Dejar secar.

- La pintura desprendida, descascarada, agrietada o ampollada deber ser removida totalmente con cepillo de alambre, espátula o lija hasta llegar al sustrato original. Eliminar el polvillo y aplicar una mano de **SW BLOQUEADOR DE MANCHAS**.

- En caso de ser necesario emparejar las imperfecciones, aplicar **SW Enduido Plástico Interior Multipropósito** o **SW Enduido Plástico Exterior**, siguiendo las indicaciones del envase.

- Es siempre conveniente aplicar antes y después de realizar las reparaciones, **SW BLOQUEADOR DE MANCHAS** para optimizar la adherencia y evitar diferencias de absorción.

- Las películas que se encuentren totalmente deterioradas, deben ser eliminadas por completo con removedor. Luego, se debe limpiar muy bien la superficie utilizando aguarrás mineral, asegurándose de eliminar todo vestigio del mismo. Continuar el trabajo como si fuera una superficie nueva.

En todos los casos, finalizar el trabajo con la pintura de terminación que corresponda.

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Revolver muy bien el producto antes de usar • Almacenar los envases en un lugar fresco y seco • Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua • Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias • Mantener fuera del alcance de los niños • **PRIMEROS AUXILIOS:** • En caso de contacto con la piel lavar con agua y detergente con la ayuda de un paño o esponja, no utilizar solventes • En caso de inhalación prolongada ventilar • En contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica • En caso de ingestión efectuar consulta médica.
- Números de teléfonos de emergencia en Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Posadas: 08003330160 / 0054 1146546648 / 0054 1146587777. Emergencias con Materiales Peligrosos: 08002222933 / 0054 1146131100. Números de teléfono de Emergencia Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT): (598) 1722.

