



## ENDUIDO PLÁSTICO EXTERIOR

### DESCRIPCIÓN

Desarrollado a base de emulsiones acrílicas que ofrecen una excelente adherencia y un óptimo poder de relleno logrando así una mejor terminación final.

Esta especialmente formulado con un alto contenido de fungicidas para lograr un mayor duración.

• Fórmula antihongo • Excelente adherencia y resistencia a la intemperie • Óptimo poder de relleno • No se descuelga ni cuartea

### USOS

En exteriores, donde se requiere alisar o emparejar superficies de mampostería, hormigón, revoques, bloques de cemento, etc.

### CARACTERÍSTICAS

• **Color:** Blanco. Se obtienen colores con el agregado de **SW Entonador Universal** usando un máximo de 7,5 cm<sup>3</sup> por litro. Dada la viscosidad del producto es indispensable verificar que el color sea uniforme antes de aplicar.

• **Aplicación:** Se aplica con espátula o llana metálica en su consistencia original o diluido con la mínima cantidad de agua para facilitar el trabajo. La aplicación debe hacerse en capas delgadas, dejando secar el producto entre las sucesivas capas. Lavar los elementos de trabajo con agua y detergente.

• **Rendimiento:** De 1 a 2 m<sup>2</sup> por litro, según el tipo de aplicación.

• **Secado:** Para lijar dejarlo secar 2 horas, en condiciones normales de temperatura y humedad. No dejar transcurrir más de 8 horas para el lijado. Aplicar el fondo seleccionado (diluido) luego de transcurridas como mínimo 8 hs de haber enduido. Finalmente, aplicar el producto de terminación. En caso de utilizar un Esmalte Sintético como terminación, dejar secar el enduido 24 horas como mínimo.

• **Acabado:** Mate.

### MODO DE EMPLEO

**La superficie a enduir debe estar limpia y seca:** libre de polvillo, grasa, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada), alcalinidad, óxido, etc.

#### • Superficies Nuevas

#### Mampostería, hormigón, revoque:

- En superficies nuevas, antes de enduir, dejar transcurrir al menos 6 meses para asegurar un adecuado curado o tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Dejar actuar, enjuagar muy bien y dejar secar 24 hs.

#### Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad.

Verificarlo en todos los casos, mediante un indicador o papel pH (Valor recomendado: 7-8). Si el valor es mayor que 8, realizar el tratamiento ácido, enjuagar, dejar secar y volver a medir el nivel de alcalinidad.

- En superficies muy lisas, realizar el tratamiento ácido.

**IMPORTANTE:** En todos los casos antes de enduir, aplicar una mano general de **SW Acondicionador al Aguarrás** o **SW Acondicionador Acrílico**, diluido según corresponda.

Luego, aplicar **SW ENDUIDO PLÁSTICO EXTERIOR** sobre las áreas a emparejar en capas delgadas, hasta nivelar la superficie. Dejar secar el producto entre las aplicaciones. Lijar para emparejar, eliminar el polvillo y volver a aplicar el acondicionador diluido utilizado previamente sobre las áreas tratadas, para evitar diferencias de absorción y optimizar la adherencia del recubrimiento final. Dejar secar.

**En todos los casos, finalizar el trabajo con la pintura de terminación que corresponda.**

#### • Superficies Previamente Pintadas

- En superficies contaminadas con hongos limpiar con abundante agua y detergente. Enjuagar y luego lavar con lavandina. Volver a enjuagar. Dejar secar antes de pintar.

- Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser reparadas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras, espátula o lija; aplicar una mano de **SW Acondicionador al Aguarrás** o **SW Acondicionador Acrílico**, diluido según corresponda.

- Corregir las imperfecciones aplicando **SW ENDUIDO PLÁSTICO EXTERIOR** en capas delgadas sobre las áreas a emparejar, hasta nivelar la superficie. Dejar secar el producto entre las aplicaciones. Lijar para emparejar, eliminar el polvillo y volver a aplicar el acondicionador diluido utilizado previamente sobre las áreas tratadas, para evitar diferencias de absorción y optimizar la adherencia del recubrimiento final. Dejar secar.

- En caso de películas totalmente deterioradas, eliminarlas con cepillo de alambre, espátula o lija y tratar como si fuera una superficie nueva.

**En todos los casos, finalizar el trabajo con la pintura de terminación que corresponda.**

### RECOMENDACIONES GENERALES

- Revolver muy bien el producto antes de usar
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua
- Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias
- Mantener fuera del alcance de los niños
- **PRIMEROS AUXILIOS:** • En caso de contacto con la piel lavar con agua y detergente con la ayuda de un paño o esponja, no utilizar solventes
- En caso de inhalación prolongada ventilar
- En contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica
- En caso de ingestión efectuar consulta médica.
- Números de teléfonos de emergencia en Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Posadas: 08003330160 / 0054 1146546648 / 0054 1146587777. Emergencias con Materiales Peligrosos: 08002222933 / 0054 1146131100. Números de teléfono de Emergencia Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT): (598) 1722.