



SherTex

TRAVERTINO

DESCRIPCIÓN

Revestimiento acrílico texturado formulado con piedras de diferentes granulometrías que permiten lograr dos texturas: fina o media. Además sus resinas lo hacen un producto flexible y resistente a los cambios climáticos.

USOS

Exteriores e interiores, para aplicar sobre revoques finos o gruesos fratasados, placas de yeso y fibrocemento, hormigón, ladrillos, etc.

CARACTERÍSTICAS

- **Color:** Colores preparados listos para usar y miles de colores a través del Sistema de Colores de Sherwin Williams para proyectos especiales.
- **Aplicación:** A llana y a soplete.
- **Consumos aproximados:**
SherTex Travertino Fino: 1.2 a 1.5 Kg por m²
SherTex Travertino Medio: 2 a 2.2 Kg por m²

MODO DE EMPLEO

La superficie a revestir debe estar firme, limpia y seca: libre de grasa, desencofrantes, polvillo, humedad, hongos, algas, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc.

• Superficies nuevas

Es conveniente dejar curar con mínimo 30 días antes de la aplicación, o tratar la superficie con una solución de partes iguales de ácido muriático y agua, dejando actuar durante 15 minutos. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas.

Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Verificarlo en todos los casos, mediante un indicador o papel pH (valor recomendado: 7-8). Si el valor es mayor que 8, realizar el tratamiento ácido, enjuagar, dejar secar y volver a medir el nivel de alcalinidad.

• Superficies previamente pintadas

En superficies contaminadas con hongos, limpiar con abundante agua y detergente, enjuagar y lavar luego con lavandina. Enjuagar bien. Embeber la superficie con una solución fungicida (diluyendo 120 cm³ de **SW Pasta Antihongos** por cada 4 litros de agua). No enjuagar. Dejar secar.

Las superficies ampolladas o descascaradas deben ser corregidas eliminando las partes flojas con cepillo de cerdas duras o espátula.

Las películas que se encuentren totalmente deterioradas, deben ser eliminadas por completo con cepillo de alambre, espátula o lija. Luego, se debe eliminar el polvillo y continuar el trabajo como si fuera superficie nueva.

• Superficies a refaccionar

En aquellos casos en que la superficie presente irregularidades, tales como: hendiduras, rayas bajorrelieve etc., nivelar aplicando **SherTex Travertino** en las siguientes proporciones:

- **Desnivel menor a 3 mm:** Mezclar 1 parte de **SherTex Travertino** + 1 parte de arena limpia, fina y seca. Aplicar con espátula o llana metálica y dejar secar completamente antes de continuar con la aplicación del revestimiento.

- **Desnivel mayor a 3 mm:** Mezclar 1 parte de **SherTex Travertino** + 2 partes de cemento + 5 partes de arena limpia, fina y seca. Dejar secar completamente, verificar la alcalinidad y de ser necesario realizar un tratamiento ácido.

En todos los casos aplicar una mano de **SW Acondicionador Acrílico** o **SW Acondicionador al Aguarrás** diluido según corresponda.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con llana metálica o con soplete. En todos los casos aplicar como imprimación previo a la aplicación de la textura de terminación:



Rev: 0423

En paredes exteriores aplicar **SherTex Fondo Impermeabilizante** tonado al mismo color del revestimiento. Esto asegurará la impermeabilidad de la superficie y la optimización del color final de la textura.
En paredes interiores aplicar una mano de **Latex interior mate** tonado al mismo color del revestimiento. Esto asegurará la optimización del color final de la textura.

Aplicación con llana:

Elementos: Llana metálica. Llana plástica. Espátula.

Metodología: Aplicar el producto sin diluir con llana metálica, en el espesor recomendado para la variedad de travertino elegida. Luego planchar con llana plástica limpia y seca realizando el dibujo (rayado) en cualesquiera de sus formas posibles (circular, vertical, horizontal, oblicua, etc.)

Nota: El espesor recomendado de aplicación deberá ser igual al tamaño de la piedra que produce las rayas. Si el espesor aplicado fuera mayor al recomendado las piedras no rayarán y no se producirán los dibujos.

Aplicación con soplete:

Elementos: Soplete con tolva. Boquillas de 6 mm a 10 mm de diámetro dependiendo del tipo de textura elegida (Travertino Fino o Travertino Medio). Equipo de aire comprimido. Espátula.

Metodología: Aplicar el producto de manera homogénea, diluido hasta un 5% con agua limpia, utilizando un equipo con tolva plástica tipo MAER 408 – GOT con boquilla diámetro adecuado según utilización de Travertino Fino o Travertino Medio. Dado que el método de aplicación a soplete deja una textura tipo salpicado, será necesario planchar con llana plástica la superficie, a continuación de aplicado el producto, para imprimirle el dibujo o textura deseado. Se podrán obtener diferentes texturas regulando la presión de aire comprimido y/o cambiando el tamaño de boquillas.

Nota: Debido a las proyecciones en este tipo de aplicación es importante proteger todas aquellas superficies a no recubrir (pisos, vidrios, marcos, puertas, objetos, etc).

RECOMENDACIONES GENERALES

- Si se tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar el contenido de los mismos para asegurar la uniformidad del color
- Planificar y organizar el trabajo en paños bien definidos
- Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporación del agua
- No aplicar el producto con temperatura ambiente inferiores a 5° C ni superiores a 35° C
- Evitar aplicar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias
- Almacenar los envases en un lugar fresco y seco
- Lavar los elementos de trabajo utilizados con agua y detergente, antes de que se sequen
- Mantener el producto fuera del alcance de los niños
- No ingerir. En caso de ingestión efectuar consulta médica
- En contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón
- En caso de inhalación prolongada ventilar
- En contacto con los ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
- Números de teléfonos de emergencia en Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones - Hospital Posadas: 08003330160 / 0054 1146546648 / 0054 1146587777. Emergencias con Materiales Peligrosos: 08002222933 / 0054 1146131100. Números de teléfono de Emergencia Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT): (598) 1722.

NOTAS LEGALES

Todos los datos contenidos en esta ficha técnica –relativos a la aplicación y al uso final del producto– están dados de buena fe, basados en la experiencia y en resultados obtenidos en ensayos realizados bajo normas locales y métodos internos de Sherwin Williams. Las mediciones en obra pueden variar debido a múltiples circunstancias tales como el almacenaje, el manipuleo, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones del lugar y la idoneidad del aplicador. Por consiguiente, la Empresa no puede ofrecer recomendación escrita, ni garantía alguna en términos de comercialización para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la conveniencia del producto para la aplicación y la finalidad deseada. En tanto Sherwin Williams se reserva el derecho de modificar las propiedades de todos sus productos en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna. Para información y advertencias sobre el manipuleo, almacenaje y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.

Este producto cumple con el artículo 1° del decreto 69/011

